




Aufladen Ihres Geräts


Bitte laden Sie Ihr Gerät mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie es benutzen.




- Achten Sie beim Anbringen des magnetischen USB-Kabels an den Ladekontakten, dass es richtig positioniert ist.
- Die LED sollte beim Laden blinken und bei voller Ladung durchgehend leuchten.
- Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, sendet das Gerät eine Warnmeldung an alle Kontakte per SMS.

Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die SOS-Taste für 2 bis 5 Sekunden. Die LED blinkt einige Sekunden lang schnell und hört dann auf (Strom sparen). Das Gerät kann auch automatisch durch Aufladen des Akkus eingeschaltet werden.



SOS-Alarm auslösen



- Im Notfall, drücken Sie die SOS-Taste 3-4 Sekunden lang, bis Sie eine Sprachansage zur Aktivierung eines SOS-Alarms hören.
- Damit beginnt die Abfolge der Hilfenachrichten, gefolgt von den ausgehenden Hilferufen.

Kontakt und Support

Bei technischen oder produktbezogenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

24/7 Support

Email: support@satmars.de
Tel.: +49 (0) 2131 772 397 022

Adresse für Reparaturen oder Retouren

SatMARS Navigations- u. Kommunikationssysteme GmbH
Bussardweg 14
D-41468 Neuss

Rechnungen

Email: invoicing@satmars.de
Tel.: +49 (0) 2131 772 397 00

Gerät ausschalten




Das Gerät kann nur über das Konfigurationstool ausgeschaltet werden.

TIPP

Wir empfehlen dringend, die LED auszuschalten, um Strom zu sparen (drücken Sie dazu kurz die SOS-Taste).

Neustart des Geräts



Um das Gerät neu zu starten, halten Sie die SOS-Taste 20 Sekunden lang gedrückt, stoppen kurz und drücken erneut 1 Sekunde lang.

Hier scannen für weitere Informationen

