


Aufladen Ihres Geräts


Bitte laden Sie Ihr Gerät mindestens 1 Stunde lang auf, bevor Sie es benutzen.




- Achten Sie beim Anbringen des magnetischen USB-Kabels an den Ladekontakten, dass es richtig positioniert ist.
- Die LED sollte beim Laden blinken und bei voller Ladung durchgehend leuchten.
- Wenn der Batteriestand unter 20 % fällt, sendet das Gerät eine Warnmeldung an alle Kontakte per SMS.

Gerät einschalten

Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die SOS-Taste für 2 bis 5 Sekunden. Die LED blinkt einige Sekunden lang schnell und hört dann auf (Strom sparen). Das Gerät kann auch automatisch durch Aufladen des Akkus eingeschaltet werden.



SOS-Alarm auslösen



- Im Notfall, drücken Sie die SOS-Taste 3-4 Sekunden lang, bis Sie eine Sprachansage zur Aktivierung eines SOS-Alarms hören.
- Damit beginnt die Abfolge der Hilfenachrichten, gefolgt von den ausgehenden Hilferufen.

Kontakt und Support

Bei technischen oder produktbezogenen Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

24/7 Support

Email: support@satmars.de

Adresse für Reparaturen oder Retouren

SatMARS Navigations- u. Kommunikationssysteme GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 28
D-41516 Grevenbroich

Rechnungen

Email: invoicing@satmars.de

Gerät ausschalten




Das Gerät kann nur über das Konfigurationstool ausgeschaltet werden.

TIPP

Wir empfehlen dringend, die LED auszuschalten, um Strom zu sparen (drücken Sie dazu kurz die SOS-Taste).

Neustart des Geräts



Um das Gerät neu zu starten, halten Sie die SOS-Taste 20 Sekunden lang gedrückt, stoppen kurz und drücken erneut 1 Sekunde lang.

Hier scannen für weitere Informationen

